

3.7. КАЛИБРОВКА

Если в процессе взвешивания, результаты отображаются некорректно необходимо произвести калибровку через меню КАЛИБРОВКА. Во время каждой операции калибровка должна осуществляться только один раз.

ДЛЯ ТЕРМИНАЛА НА 5 КНОПОК

Принцип работы:

Включите устройство, после завершения самопроверки оно перейдет в обычный режим взвешивания. Подождите, пока на экране отобразится 0000, поместите подготовленные гири (1000 кг или 2000 кг) на платформу для взвешивания, затем длительно зажмите кнопку **Hold**, чтобы войти в функциональный режим, на экране в этот момент отобразится 01. Нажмите кнопку **Sum** 3 раза, чтобы на экране появилось 04, затем перейдите в режим калибровки. Нажмите кнопку **Hold**, чтобы войти в этот режим. В это время на экране будет мигать 998 или 1998 (или любое другое случайное значение), коротко нажмите кнопку **Sum**, чтобы постепенно увеличить значение. Коротко нажмите кнопку **Print**, чтобы медленно уменьшить значение. Нажмите и удерживайте кнопку **Sum** для быстрого увеличения значения, долгое нажатие кнопки **Print** для быстрого уменьшения значения деления. Установите значение деления на 1000 кг или 2000 кг. Коротко нажмите кнопку **Hold** для подтверждения и выхода. Теперь калибровка завершена. В любой ситуации во время калибровки просто длительно нажмите кнопку **Power**, чтобы выйти, если необходимо. Однако неполная калибровка может привести к тому, что электронные весы не смогут корректно осуществлять взвешивание.